

hogyan lesz jó? - PARKETTA olajozás és viaszolás

Csak megfelelő előkészítés után kapunk szép felületet!

Felületelőkészítés:

Csiszolás hagyományos hengeres vagy szalagos parkettacsiszoló géppel

1. **Durva csiszolás, egalizálás:** célja a frissen rakott padló egalizálása, a felületi egyenetlenségek, az egyes darabok közti szintkülönbségek eltüntetése, egyenletes, sík felület kialakítása. Régi padlók felújításánál a szennyeződések, régi lakkréteg és a mély karcolások eltávolítása. A csiszolást általában P36 – P40 szemcseméretű papírral kezdjük, nagy egyenetlenségeknél, régi vastag lakkréteg eltávolításánál szükség szerint durvább – P24-es - papírral is kezdhethetjük a csiszolást. Egyenetlen felületeknél először harántirányban (átlósan, szálirányhoz képest kb. 45°-ban), majd szálirányban csiszolunk. Az eleve finom felületű parkettát természetesen nem kell durva papírokkal csiszolni.
2. **Normál csiszolás:** a durva csiszolás nyomainak eltüntetéséhez P50 – P80 finomságú papírt használunk. Csak szálirányban csiszolunk.
3. **Finomcsiszolás:** P120-as papírral csak szálirányban.

Portalanítás: minden szemcseváltás közt alaposan porszívózzunk össze, hogy a csiszolószalagról leváló durvább szemcsék a finomabb csiszolásnál ne karcolhassák meg a fát!

4. **Finomcsiszolás egytárcsás csiszológéppel:** a hagyományos parkettacsiszológép karmolás nyomainak eltüntetésére, szebb, finomabb felület kialakítására alkalmas az egytárcsás csiszoló, polírozó gép. Ezek a gépek eredetileg takarító-súrológépként lettek kifejlesztve, de ideálisak padlók finomcsiszolására, olaj elosztására, bemasszírozására, visszatörlésére, viaszfelhordásra, polírozásra és későbbi karbantartásukra is. Az olajozott-viaszolt padlók gazdaságos, gyors kezelésének nélkülözhetetlen eszközei. A gépek 40-43 cm átmérőjű koronggal, alacsony fordulatszámon dolgoznak, az első csiszoláshoz P60 és P120 számozású csiszolórácsot használunk, mely az azonos számú csiszolópapírnál finomabb felületet ad.
5. **Szélek sarkok csiszolása:** excenteres kézi csiszológéppel P120-150
6. **Nedves szálfelhúzás:** a P120-as ráccsal való csiszolás után a teljes felületet jól kinyomott nedves ruhával, szivaccsal át kell törölni. A nedvesség felhúzza a fa átvágott rostjait, amit P150-es ráccsal átcsiszolva tökéletes felületet kapunk. (ha nem vizezzük a felületet, az olaj húzza fel a szálakat, amit sokkal nehezebb lecsiszolni)
7. **Utolsó finom csiszolás:** P120 vagy P150-es csiszolóráccsal
8. **Portalanítás:** porszívóval alaposan
9. **Az alapozó olaj felhordása:**

Hagyományos narancshéjolaj hígítású (**Classic**):

Nr.121, 126 - ecsettel, velúr vagy moher hengerrel

Oldószermentes (**PurSolid**) termék:

Nr.123 - nyeles spatulya, biflex spatulya

Vízzel hígítható (**AQUA**) termék:

Nr.127 - ecsettel, velúr vagy moher hengerrel

Nr.611 - ecsettel, velúr vagy moher hengerrel

Annyi alapozó olajat kell felhordani, amennyit a felület beszív. Ha az anyag az olajat azonnal beszívja, és a felület láthatóan foltos, egyenetlen, akkor túl kevés olajat kapott, a felhordást rögtön akár többször is meg kell ismételni, amíg a felületi réteg egyenletesen telítődik olajjal. Az alapozó olajjal nem szabad spórolni, a padló, parketta annál jobb és tartósabb lesz, minél jobban telítjük felületét az olajjal. A gondos telítés a padló élettartamában meghálálja magát.

10. **Be nem szívódott olaj visszatörlése:** annyi olajat hordjunk fel, amennyit az anyag láthatóan képes felvenni. 10 perc után a be nem szívódott olajat ecsettel, ronggyal el kell oszlatni, bedörzsölni, illetve **a felesleget a felületről letörölni**. (Míg ez a Nr.121-nél egyszerűen kézzel, ronggyal elvégezhető. Az oldószermentes Nr.123-nál 10 perc után az olajat géppel, fehér peddel a fába be kell dörzsölni, „bemasszírozni”, majd újból kb. 10 perc után tiszta ruhával gondosan áttörölni.

Ahol az olaj nem szívódik be teljesen a fába; fényes, ragacsos, nehezen eltávolítható foltok formájában „bebőrözdik”, filmet alkot a felületen!



Tipp: ha véletlenül elfelejtjük időben visszatörölni az olajat, s az már ragacsos, tapad, kenjük át a padlót újra az alapozó olajjal, majd néhány perc után töröljük át a felületet. Ha nem telt el túl sok idő a felhordástól, a frissen felkent olaj visszaoldja a bebőrződött olajat. Ha már ezzel is késő használja az Nr.421-01 számú AURO Viaszbalzsam intenzív tisztítót ("Bundeskanzlermischung").

11. **Fa padlók, parketták színes kezelése:** Az alapozó olaj megszínezésével lehetőség van a faanyag felületi színezésére. Így nem kell külön pácolni, hanem az alapozással egy lépésben elvégezhető a színezés. A Nr.121, 123 és 126 számú olajok színezésére a **Nr.150** számú gyantaolaj színezék alkalmas. A színezéket az olajhoz adva és jól elkeverve, a 8. pontban leírtaknak megfelelően végezzük a felhordást. Sötétebb, mélyebb színek eléréséhez a megszínezett olajat ajánlott tovább - 30-40 percig is - a felületen hagyni. Közben végezzünk próbát, hogy lássuk elég erős-e már a szín, illetve nem kezdett-e még ragacsossá válni a felület. Ezután gondosan, és egyenletesen töröljük vissza a be nem szívódott színes olajat. A visszatörlés nagyobb gondosságot igényel, mint a natúr olajnál! Ajánlott a kézi visszatörlés után, puha nedvszívó ruhával polírozógéppel is áttörölni a felületet. A színezékek egymással is jól keverhetők.



VIGYÁZAT! Az olajok és viaszok alacsony lobbanáspontú illóolajokat tartalmaznak, melyeknek száradása erős hőfejlődéssel járó oxidációs folyamat. A visszatörléshez használt **olajjal átitatott, összegyűrt törleruhák, öngyulladás veszélyesek**, ezért **használat után mindig terítsük ki** őket, hogy jól szellőzve száradhassanak ki.

12. **Száradás:** az ajánlott száradási idő 24 óra. Az olajozott felület már a visszatörlés után száraz – akár járható is. A hosszú száradási idő az olaj gyorsabb kikeményedését biztosítja. A száradáshoz elsősorban oxigén és nem magas hőmérséklet szükséges – **jó szellőzést biztosítsunk!** Az olaj a viasz alatt is kikeményedik, de lassabban, ezért az ilyen padló tovább lesz érzékeny. A jobban kikeményedett olajozott felület sokkal jobban csiszolható is. Az AQUA olajok száradási ideje rövidebb, általában már 3-6 óra száradás után jól csiszolhatók!
13. **Köztes csiszolás:** megfelelő száradás után a felületet fehér peddel (vliessel) finoman át kell csiszolni. A **köztes csiszolás** akkor is ajánlott, ha felület tökéletesen simának tűnik, mert a finom felület biztosítja a viasz tökéletes tapadását.
14. **Keményolaj:** **puhafa padlóknál** és **erősen színezett alapozó olajozás után** – viaszolás előtt – a kopásállóság fokozható egy réteg szintelen keményolajjal (Nr.126 vagy 123) való átkenéssel. Az olajat természetesen ez után is gondosan vissza kell törölni, és újabb 24 órán keresztül száradni hagyni. A száradáshoz friss levegőt biztosítsunk!

Puhafa padlóknál második réteggént a következő anyagok használata ajánlott:

Classic: **Nr.126** - keményolaj - ecsettel, velúr vagy mohair hengerrel

PurSolid: **Nr.123** – keményolaj - nyeles spatulya, biflex spatulya

AQUA: **Nr.187** - keményviasz - ecsettel, velúr vagy mohair hengerrel

Az olajat 10 perc száradás után vissza kell törölni, a viaszt pedig polírozni. Lehetőleg ismét biztosítsunk 24 óra száradást.

15. **Viaszolás**

Classic / PurSolid: **Nr.171** – keményviasz, géppel vagy kézzel piros peddel bedörzsölve

AQUA: **Nr.187** - keményviasz - ecsettel, velúr vagy mohair hengerrel

A **viaszt lehetővékonyan** kell felhordani. A cél: **minél vékonyabb, de összefüggő bevonatot** kialakítani. Ha túl sok viaszt hordunk fel, amit nem tudunk elpolírozni, a felület ragacsos, érzékeny marad, nem tud megfelelően kikeményedni.

16. **Viaszpolírozás:** A felhordott viasz azután polírozható mikor megszárad, visszamattul. Ez hőmérséklettől függően kb. 20-30 perc. Minél tovább szárad a viasz, annál nehezebben, de annál keményebbre és fényesebbre polírozható. 60 perc száradás után a viasz már nem vagy alig polírozható! A polírozás (fényezés, áttörés) kézzel, puha, nedvszívó ronggyal, vagy egytárcsás géppel, filckoronggal, vagy ronggyal történik. A polírozás akkor kész, ha a felület tökéletesen száraz, nem tapad, nem ragad. Ha a felület ragacsos marad, ne számoljunk azzal, hogy majd megszárad, mert nem fog! Annyi viaszt kell felvinni, és úgy kell polírozni, hogy a felület ne maradjon ragacsos.

VIGYÁZAT! Az olajok és viaszok alacsony lobbanáspontú illóolajokat tartalmaznak, melyeknek száradása erős hőfejlődéssel járó oxidációs folyamat. A polírozáshoz használt viasszal átitatott, összegyűrt rongyok **öngyulladás veszélyese**k, ezért **használat után mindig terítsük ki őket**, hogy jól szellőzve kiszáradhassanak!

17. **Használatbavétel:** A felület teljes kikeményedése előtt még érzékeny. A frissen kezelt felületet kíméletesen akár azonnal használható, de 2-3 hétig ne érje nedvesség, mert a viasz teljes kikeményedése előtt foltot hagy. (ami ápolószerrel eltüntethető). A padlót, parkettát ne takarjuk le, hogy ez ideig oxigént kapjon a teljes kikeményedéshez. Ha további munkák miatt le kell takarni a padlót, az ne maradjon hosszú ideig rajta.
18. **Ápolás.** A kész felülethez **saját ápolószereit** használjuk. Az olajozott-viaszolt padlók egyszerűen porszívózással tisztíthatók. A kisebb szennyeződések nedves ruhával eltávolíthatók. Ápolószerrel való kezelésre magánlakásban, ahol nem használnak utcai cipőt csak 3-4 havonta van szükség. Ehhez az ápoláshoz 1-3% meleg vízben oldott AURO **Nr.431** számú **padlóápoló emulzió** használható. A szennyezettségtől, a használat jellegétől függően közforgalmú helyeken, utcai cipővel való használatnál értelemszerűen többször van szükség a tisztítást és ápolást is nyújtó nedves áttörésre. A feltörléshez használt eszközt mindig jól ki kell csavarni, hogy éppen csak nedves legyen! A makacsabb szennyeződések eltüntetéséhez hígítatlan padlóápoló emulzió használható. Az AURO-val kezelt padlók ápoláshoz lehetőleg ne használjunk más készítményeket, mert azok tartalmazhatnak olyan anyagokat – glicerin, szilikon stb. – melyek megnehezítik a későbbi felújítását.
19. **Felújítás:** A felület saját ápolószereivel ápolva sokáig megtartja szépségét, a fával együtt érik, idővel természetes patinát kap. Az így kezelt és ápolat felület hosszú idő után sem kelt elhasznált, lepusztult benyomást. Ha az erős igénybevétel, vagy nem megfelelő ápolás miatt a padlónak már kevés az ápolószerrel való áttörés erősebb tisztítószerek is használhatók:

- Hígítatlan **BioMilan Ecetpoliturós padlófényezővel** való áttörés és polírozás
- Hígítatlan AURO **Nr.421 Viaszbalzsam tisztítóval** való áttörés és polírozás, végső esetben
- AURO **Nr.421-01 Viaszbalzsam intenzív tisztítóval** vliessel való nedves csiszolás és polírozás

Az olajozott-viaszolt padlót soha többet nem kell átciszolni, mert ezekkel a tisztítószerekkel az erősen, igénybevett, elhanyagolt padlók is néhány óra alatt felfrissíthetők és újra használatba vehetők. Így tartják karban a bécsi Belvedere, a Schönbrunni kastély, az Albertina valamint sok más közintézmény: múzeumok, tornatermek, éttermek, irodák padlóit.

20. **Sérülések javítása:** Az esetleges sérülések helyileg, akár felületen is könnyen javíthatók. A karcolások, benyomódások vizes ruhán keresztül forró vasalóval kiközölhetők, majd kis felületen átciszolhatók, olajjal, viasszal javíthatók. Vigyázat: színezett padlónál ez veszélyesebb művelet – a későbbi esetleges javításhoz tegyük félre a kezelésből megmaradt színes olajat!

Aki a fent leírt tanácsokhoz, szabályokhoz tartja magát, elégedett lesz a kapott felülettel.

Köszönjük, hogy a természetes megoldást választotta!

AURO természetes felületkezelő anyagok

További információk:

AURO – sixay

H- 9400 Sopron, Béke u. 15.
tel.: 99/ 505 990, fax: 505 991

www.auro.hu

auro-info: 30/ 39 69 439