

# Hogy lesz jó? – parketta-olajozás és viaszolás

Csiszolás hagyományos parkettacsiszoló géppel 25–40–80-as szemcseméretű papírokkal, először harántirányban (átlósan, a szálirányhoz képest kb. 45°-ban), majd szálirányban. Finomabb felületű parkettát természetesen nem kell a durva papírokkal csiszolni. A csiszolás célja: a felületi egyenetlenségek, az illeszkedő darabok közti szintkülönbségek eltüntetése, egyenletes, sík felület kialakítása.

A hagyományos parkettacsiszoló gép karmolásnyomainak az eltüntetésére, szebb, finomabb felület kialakítására alkalmas az egytárcsás csiszoló-, polírozógép. A gép 40–43 cm átmérőjű koronggal, alacsony fordulatszámon dolgozik, a csiszoláshoz 60 és 120-as számozású csiszolórácsot használunk (az azonos számú csiszolópapírnál finomabb felületet ad).

A 120-as ráccsal való csiszolás után a teljes felületet jól kinyomott nedves ruhával, szivaccsal át kell törölni. A nedvesség felhúzza a fa átvágott rostjait, amit 120-as ráccsal átciszolva, tökéletes felületet kapunk (ha nem vizezzük a felületet, az olaj húzza fel a szálakat, amit nehezebb csiszolni).

## Portalanítás porszívóval

Az alapozó olaj felhordása:

- *Hagyományos narancshéjolajos (orange): Nr. 121 – ecsettel, velúr- vagy moherhengerrel*
  - *Oldószermentes (PurSolid) termék: Nr. 122 – nyeles spatulya, biflex spatulya*
  - *Vízzel hígítható (aqua) termék: Nr. 127 – ecsettel, velúr- vagy moherhengerrel*
- Annyi alapozó olajat kell felhordani, amennyit a felület beszív. Ha az anyag az

olajat azonnal beszívja, és a felület láthatóan foltos, egyenetlen, akkor túl kevés olajat kapott, ezért a felhordást azonnal akár több lépésben is meg kell ismételni, amíg a felületi réteg egyenletesen telítődik olajjal. Az alapozó olajjal nem szabad spórolni. Ha a felület megfelelően telítjük, az a padló élettartamában meghálálja magát.

Annyi olajat hordjunk fel, amennyit az anyag láthatóan képes felvenni. 10 perc után a be nem szívódott olajat ecsettel, ronggyal el kell oszlatni, bedörzsölni, illetve **a felesleget a felületről le kell törölni.** (Míg ez a Nr. 121-nél egyszerűen kézzel, ronggyal elvégezhető, a Nr. 122-nél ajánlott 10 perc után az olajat géppel, fehér peddel a fába bedörzsölni, „bemasszírozni”).

A be nem szívódott olaj filmet alkot és fényes, ragacos, nehezen eltávolítható foltokat hagy a felületen!

*Fapadlók, -parketták színes kezelése:*

Az alapozó olaj megszínezésével lehetőség van a faanyag felületi színezésére. A Nr. 121 és 122 számú olajok színezésére a Nr. 150 számú gyantaolaj-színezék alkalmas. A színezéket az olajhoz adva és jól elkeverve, a 6. pontban leírtaknak megfelelően végezzük a felhordást. Sötétebb, mélyebb színek eléréséhez az olajat ajánlott 30–40 percig a felületen hagyni, és azután gondosan és egyenletesen visszatörölni. A visszatörlés nagyobb gondosságot igényel, mint a natúr olajnál! Ajánlott a kézi visszatörés után puha nedvszívó ruhával, polírozógéppel is áttörölni a felületet. A színezékek egymással jól keverhetők.

Ajánlott száradási idő 24 óra. Ezután a felületet fehér peddel (vliessel), vagy

180-as csiszolópapírral finoman át kell csiszolni. A **köztés csiszolás** akkor is ajánlott, ha a felület tökéletesen simának tűnik, mert a finom felület biztosítja a viasz tökéletes tapadását.

**AURO**  
NATURFARBEN  
felületkezelés természetesen

természetesen a legjobb!



www.auro.hu

AURO-Info: 30/3969-439

AURO AWALAN® Biomilan

